1. 일반

DS Check 프로그램은 Database 를 바탕으로 Tekla Model 과 비교하여 자동으로 접합부를 검토하는 프로그램이다.

2. 사용 방법

2.1 DS Check 프로그램을 실행한다.

DS Check 프로그램은 기존 Tekla Component 프로그램과 달리 Tekla 프로그램과 별도로 실행된다.

Tekla 모델 오픈 후 프로그램을 실행시킨다.

프로그램이 구동 되면 아래와 같은 창이 생성된다.

| C ₹ Home | DS Check | _ – x |
|---|---------------------|--------------|
| Load Save Save | as Load DB Files | |
| Setting File | Import I | |
| Setting | | |
| Edge tolerance | | |
| Value 0 | .0 | |
| Brace | | |
| Horizontal | | |
| Vertical | · | |
| Option | | |
| Select option | Check option | |
| All objects Selected objects | Don't check pass | |
| | Check | |
| | 0% | |
| Information | | |
| Total : | | Undefined |
| ОК : | | Error |
| Undefined : | | |
| Error : | | |
| | | |

조건에 맞게 옵션을 선택하고 Check 버튼을 클릭하면 자동으로 모델링의 접합부를 검토하며 결과값을 Excel 파일로 Open 한다.

검토 후 아래쪽 Information 항목에 Total, OK, Undefined, Error 부재의 개수를 집계하고 오른쪽에 그래프로 결과를 표시한다.

엑셀 결과창과 별도로 UI 상에도 결과 리스트창을 확인할 수 있으며 Tekla 모델상의 부재 추적이 가능하다.

DS Check 는 크게 3 부분으로 나누어져 있다.

| C ▼ D | S Check | | | | | _ | |
|--|---------|---------|---------------------|----------|----------|---------|------------------|
| Load Save Save as Setting File Import | | | | | | | 33 |
| Setting | ERROR | UNDEFIN | IED GP DATA SP DATA | A MN DAT | TA EN D | ATA VP | D ← ► |
| Educ believes | | Name | Profile | Finish | Material | GPL thk | Bolt star |
| Edge tolerance | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. * |
| Value 0.0 | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | G2 SS400 | | (T.S. |
| | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Brace | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| 🗌 Horizontal 💎 | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Option | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Select option Check option | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| | | GIRDER | H300X150X6.5X9 | SG2 | 55400 | (9)0K | (T.S. (T.C. |
| All objects Selected objects | | | H200X150X6.5X9 | 502 | 55400 | (9)0k | (T.S.) (T.S.) |
| | | REAM | H200X100X5 5X8 | SB3 | 55400 | (9)ok | (T.S. |
| Check | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Information | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| 62% (23) | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Total : 37 | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| OK: 23 | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Undefined : 14 | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| Error: 0 | | BEAM | H200X100X5.5X8 | SB3 | SS400 | (9)ok | (T.S. |
| 38% (14) | 4 | DEAM | | CD.2 | CC100 | (0)~k | /⊤ c Ť ▶ |

1. A Part

1.1 Save/Load/Save as (Setting File)

| | | E | | | | |
|--------------|------|---------|--|--|--|--|
| Load | Save | Save as | | | | |
| Setting File | | | | | | |

설정된 값을 저장하고 불러오는 Save/Load 다른 이름으로 저장하는 Save as 버튼이 있다.

Save file 은 Model attribute 폴더에 저장된다.

1.2 Load DB Files (Import)



체크할 DATA 를 선택한다 (ex mn_data, gp_data etc)

1.3 Select Option

| Select option |
|------------------|
| All objects |
| Selected objects |

All Objects 는 현재 열려 있는 Tekla 모델의 부재 전체를 체크한다.

Selected Objects 는 열려 있는 모델 파일의 선택 되어있는 부재만 체크한다.

1.4 Check option



이미 체크 된 부재는 제외하고 체크하는 옵션이다.

1.5 Edge Tolerance

| Edge tolerance | |
|----------------|-----|
| Value | 0.0 |

볼트의 Edge Tolerance 값을 주어 오차범위내는 ok 되도록 설정 가능

1.6 Brace Option

| Brace | |
|------------|--|
| Horizontal | |
| Vertical | |

필터 기능은 테크라 기본기능과 동일하며 부재가 경사져 있더라도 필터 된 부재만 브레이스로 인식하여 체크한다.

(필터를 따로 주지 않으면 일반적으로 세로 상태의 경사를 가진 부재는 Vertical Brace 로 가로 상태의 경사를 가진 부재는 Horizontal 브레이스로 인식한다.)

2. B Part

2.1 Information

| Information |
|---------------|
| Total : 37 |
| OK: 23 |
| Undefined: 14 |
| Error: 0 |
| |

Information 은 Check 하여 확인된 Total/Ok/Undefined/Error 부재의 개수 표시해주는 Result 창이다.

Total 은 선택된 부재의 개수이다.

Ok는 Data 값과 일치하는 부재의 개수이다. 3

Undefined 는 Data 에 해당 부재의 값이 없어 체크되지 않은 부재의 개수이다.

Error 는 Data 값과 일치하지 않는 부재의 개수이다.

2.2 Graph



UI 창에서 체크 결과를 그래프로 확인할 수 있다.

| | | | | | | | | | | | 34 |
|-------|---------|----------------|----------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-------|------|-----|
| ERROR | UNDEFIN | IED | GP DATA | SP DATA | MN DA | TA | EN D | ΑΤΑ | VP | D | Þ |
| | Name | Prof | île | | Finish | Material | | GPL thk | | Bolt | sta |
| • | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 | | (9)ok | | (T.S | * |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 | | (9)ok | | (T.S | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 (9 | | (9)0 | (9)ok | | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 (9)o | | (9)0 | k | (T.S | |
| | GIRDER | H300X150X6.5X9 | | SG2 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | | |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | U |
| | GIRDER | H30 | 0X150X6.5X | 9 | SG2 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | 0X100X5.5X | 8 | SB3 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | 0X100X5.5X | 8 | SB3 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | |
| | BEAM | H200X100X5.5X8 | | SB3 | SS4 | SS400 (9) | | k | (T.S | | |
| | BEAM | H200X100X5.5X8 | | SB3 | SS400 (9) | | (9)0 | k | (T.S | | |
| | BEAM | H20 | H200X100X5.5X8 | | SB3 | SS4 | SS400 (9) | | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | H200X100X5.5X8 | | SB3 | SS4 | SS400 (9) | | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | 0X100X5.5X | 8 | SB3 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | 0X100X5.5X | 8 | SB3 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | 0X100X5.5X | 8 | SB3 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | BEAM | H20 | 0X100X5.5X | 8 | SB3 | SS4 | 100 | (9)0 | k | (T.S | |
| | DEAM | UD0 | 010075 57 | 0 | CD0 | cc/ | 100 | (0)0 | ŀ | (тс | * |

엑셀 결과 리포트와 별개로 UI 창에 표시되는 Error List 이다.

더블 클릭 시 해당 부재로 줌/하이라이트가 가능하여 부재 추적이 가능하다.

3. C Part

3.1 Result